
Installation Allplan-Einstellungen

Um im Ingenieurbau die wichtigsten Funktionen nicht suchen zu müssen, wurde in den Allplan-Einstellungen („usersettings“) gewisse Icons, Optionen usw. vordefiniert. So findet jedes Ingenieurbüro schnell den Einstieg und hat die wichtigsten Funktionen im Blickfeld.

Allplan Einstellungen sichern

Der User kann zu jederzeit seine jetzigen Einstellungen sichern. Dies ist erforderlich für den Fall das die Hotline Allplan zurücksetzt oder bei einem Rechnerumzug die gewohnten Defaults sofort wieder parat hat.

1. Allplan schließen
2. Allmenü starten
3. Konfiguration → Sicherungspfad
den Sicherungspfad einstellen (= Ablageort für die Einstellungen)
4. Datensicherung → Erstellen → Ganzer Ordner → Private Einstellungen → Komplett
bitte Komplett auswählen, weil dann ALLE Default-Einstellungen gesichert werden.
5. Die Sicherung wird gestartet, sobald der Button OK gedrückt wurde
6. Nach einigen Sekunden ist die Sicherung mit der Meldung „Sicherungsvorgang beendet“ abgeschlossen.

Allplan-Einstellungen

Auf der Internetseite www.allplan.net muss die Datei „Allplan-Einstellungen heruntergeladen werden.

Um die Usersettings zu installieren, muss zuerst Allplan geschlossen werden. Für die Installation werden zwei Dateien benötigt die den gleichen Namen haben, aber unterschiedliche Dateikennung.

- Datei: Local_XXXXXXX.inf (XXXXXXX steht für die Versionsnummer)
- Datei: Local_XXXXXXX.zip (XXXXXXX steht für die Versionsnummer)

Die Installation ist nur möglich, wenn beide Dateien im selben Ordner vorhanden sind. Die Zip-Datei bitte nicht entpacken.

Private Einstellungen installieren

Allplan muss während des Installationsvorgangs geschlossen sein.

1. Allmenü öffnen
2. Ablageort wählen
Konfiguration → Sicherungspfad → Ablageort der Dateien auswählen
3. Einstellungen einspielen
Datensicherung → Einspielen → Private Einstellungen → Sicherung auswählen
4. Alle folgenden Meldungen mit „Ja“ bzw. mit „Ok“ bestätigen und den Einspielvorgang mit der Meldung „Einspielvorgang beendet“ abschließen.

Die Privaten Einstellungen kann jeder Benutzer selbst durchführen, sobald ein undefinierter Fehler oder Optionsfehler auftreten.

In dem eingestellten Sicherungspfad entsteht nach dem Installationsvorgang eine Datei („usersettings.rgy“). Diese Datei wird automatisch erstellt. Sollte der Einspielvorgang ohne Fehlermeldung abgeschlossen werden, kann diese Datei gelöscht werden.

Private Einstellungen deinstallieren

Sollten Ihnen die Einstellungen nicht zusagen, dann können diese jederzeit mit Allmenü und den Funktionen in den Hotline-Tools entfernt werden.

Dazu nacheinander die Hotline-Tools Cleanstd, Cleanreg und Cleanup durchführen. Nach dieser Durchführung sind die Privaten Einstellungen von uns vollständig entfernt.

Eigene Private Einstellungen installieren

Wenn vor dem Einspielvorgang der Daten eine Sicherung erstellt wurde, dann kann nach dem durchführen der Hotline-Tools, die eigenen Einstellungen wieder installiert werden.

Dazu muss nur im Allmenü unter „Konfiguration → Sicherungspfad“ der Pfad eingestellt werden, wo die zuvor gespeicherten Private Einstellungen liegen.

Danach gehen sie wie in Punkt „Private Einstellungen installieren“ vor.

Wichtiger Hinweis

Private Einstellungen können nicht auf Projektdaten oder Rechnerübergreifend zugreifen. Projektdaten liegen auf einem ganz anderen Pfad. Private Einstellungen liegen auf dem lokalen Client.

Die Einstellungen haben auch keinen Einfluss auf andere Allplan-User oder Rechner. Der Importvorgang greift NUR auf den Lokalen Rechner zu. Somit könnte jeder seine Eigenen Einstellungen verändern.

WICHTIGER HINWEIS: BEIM IMPORT WERDEN NIEMALS PROJEKTDATEN VERÄNDERT, GELÖSCHT, ODER ÜBERSCHRIEBEN – Dies ist technisch NICHT möglich!